

Český návod pro projekční digitální budík Chaomei

Nastavení času:

Na zadní straně vidíme 5 x velké tlačítko

- mode
- set
- up
- down
- 12/24

Nastavení času: V časovém módu stiskneme MODE, rozbliká se ikona TIME, po té stiskněte SET tím se rozblikají hodiny tlačítkem UP přidáváte hodnotu a DOWN snižujete hodnotu, nastavte a stiskněte SET a postupně nastavte minuty, rok, pořadí dne a měsíce, měsíc, datum, jazyk doporučuji ENG (anglický) a po té stiskněte MODE

ALARM 1 - Nastavení alarmu (budíku): V časovém módu stiskneme 2 x MODE až se rozbliká ikona zvonečku, po té stiskněte SET tím se rozblikají hodiny budíku tlačítkem UP přidáváte hodnotu a DOWN snižujete hodnotu, nastavte a stiskněte SET a nastavte minuty.

ALARM 2 - Nastavení alarmu (budíku): V časovém módu stiskneme 3 x MODE až se rozbliká ikona zvonečku, po té stiskněte SET tím se rozblikají hodiny budíku tlačítkem UP přidáváte hodnotu a DOWN snižujete hodnotu, nastavte a stiskněte SET a nastavte minuty.

Aktivace alarmu 1 stiskněte v časovém módu UP a zobrazí se ikona zvonečku dalším stiskem UP ikona zmizí – alarm je vypnut. Při signalizaci vypínáte horním velkým tlačítkem.

Aktivace alarmu 2 stiskněte v časovém módu DOWN a zobrazí se ikona zvonečku dalším stiskem DOWN ikona zmizí – alarm je vypnut. Při signalizaci vypínáte horním velkým tlačítkem.

Změna formátu času **12/24** v časovém módu stiskněte tlačítko 12/24 přepínáním vyberete který vám vyhovuje

- Další tlačítko je rotace o 180° - používá se na otočení projekčního zobrazení .
- Dále najdete přepínač ON/OFF zapnutím na ON aktivujete pohybové jemné čidlo, při se bemenším doteku se budík podsvítí a začne svítit projekční zobrazení
- Ze přední strany pod projekcí naleznete otočné kolečko FOCI ADJUST tím doostříte projekční zobrazení na stěně

Budík má i teploměr buď v C° nebo F° - přepínáte v časovém módu tlačítkem SET

Stiskem horního tlačítka aktivujete LED podsvícení + projekční zobrazení po dobu cca 9 sekund
Budík je na 3 mikrotužkové baterie typu AAA, pouze alkalické (nejsou součástí balení)

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními

- Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místove vaši oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem

Nevhodné pro děti do 3 let.

Vyrobeno: P.R.C.