



Návod na použití hodinek WEIDE 5205 s gumovým řemínkem

Sejměte ochranou fólii ze sklíčka

Nastavení analogového času (ručiček) mírně vysuňte středové otočné kolečko a nastavte čas, poté zamáčkněte zpět, strojek se aktivuje.

Nastavení digitálních funkcí hodinek

Při pohledu na hodinky z

přední strany vidíme 4 tlačítka + otočné kolečko

- levé horní tlačítko (L)
- levé spodní tlačítko (M)
- pravé horní tlačítko (S)
- pravé dolní tlačítko (R)

Tlačítko (L) - jemné led podsvícení po dobu 3 sekund

Tlačítko (M) – **Prvním stiskem** se objeví stopky, tlačítkem (S) spustíte i zastavíte stopky, při počítání času lze zapnout i mezičas tlačítkem (R), nlování provádíme tlačítkem (R)

Druhým stiskem tlačítka (M) se objeví Alarm (budík), tlačítkem (R) nastavujete hodiny a minuty alarmu, tlačítkem (S) přidáváte hodnotu.

Třetím stiskem tlačítka nastavíte digitální čas - sekundy, hodiny, minuty, měsíc, den – přepínáte tlačítkem (R) a přidáváte hodnoty tlačítkem (S) – ukončíte tlačítkem (M)

Aktivace a deaktivace alarmu stiskněte tlačítko (R), na displeji ve spodní části uvidíte 2 symboly zvoneček a ALM , při zobrazení zvonečku aktivujete upozornění každou hodinu, druhým symbolem aktivujete alarm

Řemínek je gumový a má standartní přezku, řemínek provlečeme do přezky a zajistíme střelkou

Hodinky jsou voděodolné (pozor **nejsou vodotěsné** (plavání a sprchování může poškodit strojek)

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními

Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo ve vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem.

nevhodné pro děti do 3 let

výrobce: Weide watch

dovozce: Milan Zlámal Ústín 18, 78346 ičo: 60310553

www.eshophodinek.cz