

Návod na použití hodinek Gtup 1130

Nastavení digitálních funkcí a analogového strojku hodinek

Při pohledu na hodinky z přední strany vidíme 4 tlačítka

- L – levé horní tlačítko
- M – levé spodní tlačítko – přepínání mezi módy
- R – pravé spodní tlačítko
- S – pravé horní tlačítko



Nastavení analogového (ručičkového) času:

- V jakémkoliv módu tlačítkem S posunujete ručičkami ve směru hodinových ručiček, při dlouhém přidržením se strojček pohybuje rychle sám, zastavíte opět tlačítkem S.



Nastavení hlavního času:

- V časovém módu (vidíte na displeji hlavní čas) dlouze držte tlačítko R než se rozblikají sekundy času, tlačítkem M vynulujete, dalším stiskem tlačítko R nastavujete hodiny, tlačítkem M přidáváte hodnoty (zde nastavujete dopolední čas AM nebo odpolední PM, pokud není navolen 24 hodinový, který se nastavuje později), dalším stiskem R nastavujete postupně, minuty, 12/24 režim, ukončíte tlačítkem R.

Nastavení datumu:

- V módu datumu dlouze držte tlačítko R než se rozblikají hodnoty měsíce, tlačítkem M přidáváte hodnoty, dalším stiskem tlačítko R nastavujete den, tlačítkem M přidáváte hodnoty, dalším stiskem R nastavujete název dne v anglických skratkách, hodnoty přidáváte tlačítkem M, ukončíte tlačítkem R.

Nastavení alarmu:

- V módu alarmu dlouze držte tlačítko R než se rozblikají hodiny alarmu, tlačítkem M přidáváte hodnoty, dalším stiskem R nastavujete postupně minuty, signalizaci alarmu (symbol ALM), signalizaci každou hodinu (symbol CHI), ukončíte tlačítkem R.

Nastavení druhého času DL:

- V druhém časovém módu (vidíte na displeji symbol DL) dlouze držte tlačítko R než se rozblikají hodiny času, tlačítkem M přidáváte hodnoty, dalším stiskem tlačítko R nastavujete minuty, tlačítkem M přidáváte hodnoty, dalším stiskem nastavujete formát 12/24, ukončíte tlačítkem R.

Ovládání stopek:

- V módu stopek ST, stopky spouštíte i zastavíte tlačítkem R, dlouhým stiskem R nulujete, tlačítkem M přejdete do jiného módu.

Hodinky jsou vodotěsné 5 ATM plavání, sprchování, silný déšť (potápění, šnorchlování, mačkání tlačítek pod vodou **nenávratně zničí hodinky**, zakázáno plavat **ve slané vodě**, vířivých van), **zakázáno** (skok do vody, potápění do větší hloubky než 0,5 m hloubky, vystavovat hodinky teplotám -5 až 35°C, vyvarovat se rychlým změnám teplot např. S přehřátými hodinky skočit do studené vody)

Řemínek je kovový z bezpečnostní sponou, stlače boční tlačítka na sponě a odklopte, stejným ale opačným způsobem zavíráte.

Hodinky mají dva stojky, přesnost každého je +/- 45 sekund / měsíc, může dojít k odchylce mezi strojky.

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními

Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo ve vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem.

Nevhodné pro děti do 3 let

výrobce: Weide watch

dovozce: Milan Zlámal Ústí 18, 78346 ičo: 60310553

www.eshophodinek.cz