

Český návod hodinek GTUP 1250



Při pohledu na hodinky z přední strany vidíme 4 tlačítka

- levé horní tlačítko (L)
 - levé spodní tlačítko (M)
 - pravé horní tlačítko (S)
 - pravé dolní tlačítko (R)
- **Tlačítko (L)** - led podsvícení po dobu 3 sekund
 - **Prvním stiskem tlačítka M** v časovém módu nastavujete **AL alarm**, tlačítko (R) slouží k aktivaci nebo deaktivaci zvonění nebo upozornění pípnutí každou hodinu viz ikony v horní části displeje (ALM – budík, SNZ – signalizace každou hodinu).
Dlouhým stiskem tlačítka R v módu alarmu se rozblikají číslice hodin, tlačítkem S přidáváte hodnoty, tlačítkem M přepnete do nastavení minut, tlačítkem S přidáte hodnoty, dalším stiskem M se rozbliká levá čárka kterou můžete nastavit alarm na jakýkoliv den v roce, tlačítkem S vyberete měsíc, dalším stiskem M nastavíte den v roce, pokud nechcete alarm v daný den nechte čárky bez výběru dne a měsíce a ukončete tlačítkem R, po té stiskněte M.
 - **Druhým stiskem tlačítka M** v časovém módu ovládáte **ST stopky** - stopky spouštíte tlačítkem (S), zastavíte také (S), mezičas jde při spuštění stopek zastavit tlačítkem (R), tím i mezičas opět spustíte, vynulování stopek provrdtr tlačítkem (R).
 - **Třetím stiskem tlačítka M v časovém módu** nastavujete **DT duální čas** (výborný při cestování v jiném časovém pásmu), Dlouhým stiskem tlačítka R se rozblikají číslice hodin, tlačítkem S přidáváte hodnoty, tlačítkem M přepnete do nastavení minut, hodnoty přidáváte tlačítkem S, sekundy zůstávají jak v běžném času, ukončete tlačítkem R, po té stiskněte M.
 - **Čtvrtým stiskem tlačítka M v časovém módu** nastavujete **TR odčítací stopky**, Dlouhým stiskem tlačítka R se rozblikají číslice hodin, tlačítkem S přidáváte hodnoty, tlačítkem M přepnete do nastavení minut, hodnoty přidáváte tlačítkem S, tlačítkem R ukončíte a spustíte odpočet tlačítkem S, po uplynutí času hodinky signalizují pípáním.
 - **Hlavní nastavení hodinového času, v časovém módu**, Dlouhým stiskem tlačítka R se rozblikají číslice sekundy hlavního času, tlačítkem S vynulujete, tlačítkem M postupně nastavujete hodiny, minuty, rok, měsíc a den, tlačítkem S přidáváte hodnoty, ukončíte tlačítkem R, název dne v anglickem jazyce se nastaví automaticky.

Hodinky jsou vodotěsné 5 ATM, déšť, povrchové plavání bez ponoření více jak 0,5m !!! Zákaz šnorchlování, potápění, skoků do vody. Vířivá vana a sauna by hodinky nenávratně zničila. Použitelné při teplotách od -5 až 35°C Chránit před sluncem, rychlým ochlazením ve vodě dojde k netěsnosti hodinek které nenávratně zničí strojek.

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními

Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo ve vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem, **nevhodné pro děti do 3 let.**

Výrobce: GTUP - Milan Zlámal Ústín 18, 78346 ičo: 60310553 DIČ: CZ7111255316

Země původu: Čína

www.gtup.cz – www.eshophodinek.cz



8/05