



Český návod hodinek WEIDE 1501 modré

Při pohledu na hodinky z přední strany vidíme 2 ciferníky, na pravé straně je velký ciferník + rámeček s datem, na levé straně malý ciferník u kterého není vteřinová ručička

Nastavení pravého analogu /ručiček:

Otočné kolečko má dvě polohy (první poloha nastavujete datum, druhá poloha čas)

Nastavení datumu: vysuneme jemně otočné kolečko do první polohy a otáčením přidáváme hodnoty datumu

Dále vysuneme kolečko o další krok a nastavíme čas , poté zamáčkněte otočné kolečko a tím zapnete analogový (ručičkový) strojek.

Řemínek:

Řemínek je vyroben z kvalitního silikonu a kvalitní masivní spony

Hodinky jsou voděodolné (pozor **nejsou vodotěsné** (plavání a sprchování může poškodit strojek)

Hodinky mají dva stojky, přesnost každého je +/- 45 sekund / měsíc, záleží na teplotních rozdílech

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními

Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místove vaši oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem
nevhodné pro děti do 3 let

výrobce: Weide watch

dovozce: Milan Zlámal Ústín 18, 78346 ičo: 60310553

www.eshophodinek.cz