

Český návod hodinek WEIDE 6103


Nastavení analog/ručičky:

Nastavení analogového strojku (ručiček) - jemným vytažením středního točícího tlačítka na pravé straně hodinek nastavíte čas, poté zamáčkněte otočné kolečko a tím zapnete analogový (ručičkový) strojek.

Nastavení quartz/digitalní čas:

Při pohledu na hodinky z přední strany vidíme 4 tlačítka + střední otočné kolečko

- levé horní tlačítko (L)
 - levé spodní tlačítko (M)
 - pravé horní tlačítko (S)
 - pravé dolní tlačítko (R)
- Tlačítko (L) - prvním stiskem podsvítíte display, druhým stiskem se zobrazí datum.
 - Tlačítko (M) – prvním stiskem se zobrazí čas, druhým sekundy, dalším dlouhým stiskem po dobu cca 3 sekund nastavíte sekundy, hodiny, minuty, rok, dny,měsíc, 12/24 cyklus přičemž tlačítkem (S) přidáváte hodnotu směrem nahoru. Po nastavení roku, měsíce a dne se automaticky nastaví názvy dnů viz níže.
 - Tlačítko (S) – stisknutím se objeví den viz obrázek – vysvetlivky



- Tlačítko (R) – stiskem se zobrazí alarm (budík), prvním stiskem uvidíte čas alarmu, dlouhým stiskem po dobu cca 3 sekundy nastavíte zapnutí nebo vypnutí alarmu ON/OFF, hodiny alarmu, minuty alarmu – přidávání hodnoty směrem nahoru děláme tlačítkem (S), při aktivaci alarmu se zobrazí v dolní pravé straně displeje zelená dioda
- Hodinky jsou voděodolné – stříkající voda, vlhko apod., nejsou vodotěsné (sprchování, plavání může poškodit strojek)

Údržba řemínku: Řemínek je nylonový. Životnost řemínku se pohybuje od půl roku do několika let. Ovšem i přesto doporučujeme jej z hygienických důvodů čas od času obměňovat. Aby řemínek vydržel co nejdéle, doporučujeme nenosit hodinky utáhlé na pevně (správně by jste měli po utáhnutí řemínku pohodlně vložit špičku malíčku ze spodní strany, nemazat řemínek krémy, nevystavujte řemínek nadměrnému vlhku, nesaďte na radiátorech, nenasazujte hodinky na nakrémované ruce.

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními

Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místo ve vaší oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným obchodním odpadem

Hodinky mají 2 bateriové strojky, přesnost hodinek je +/- 45sekund za měsíc

Voděodolnost – 3 ATM) vlhko, mytí rukou, pozor nejsou vodotěsné, sprchování, plavání by hodinky nenávratně poškodilo.

Záruka 24 měsíců

Dovozce: Milan Zlámal Ústí 18, Těšetice 78346 Česká republika

Výrobce: Weide watch

vyrobena : CHINA

Nevhodné pro děti do 3 let

www.eshophodinek.cz